



NISSAN DATA DICTIONARY

Ta slovar podatkov opisuje podrobnosti o podatkih o vozilu, ki jih lahko zahtevate, jasno kategorizirane za lažji dostop. Upošteвайте, da se razpoložljivost in vrsta telematskih podatkov lahko razlikujeta glede na vaše vozilo, pogonski sistem, model in prisotnost/odsotnost navigacije.

	QASHQAI AC (U2) LEAF (Z2)	ARIYA (R2) QASHQAI (U2) JUKE (P4) X-TRAIL (T2) LEAF (Z2) NISSAN NAVARA (D2)	JUKE (P4) LEAF (Z2) NISSAN NAVARA (D2)	TOWNSTAR PRIMASTAR INTERSTAR	TOWNSTAR PRIMA PVO										
●	CCS 2	CCS 1/15 (w/NAV)	CCS 1/15 (no NAV)	ICE	EV	Kategorija podatkov	Data Name (English Only)	Opis	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Možen pomen vrednosti	●	
1	✓	✓	✓	✓	✓	Opisni podatki	VIN	Identifikacijska številka vozila, ki je enkrat dodeljena vsakemu avtomobilu, ki ga prodaja Nissan	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Ni opredeljeno	1	
2	✓	✓	✓	✓	✓	Opisni podatki	Timestamp	Čas, ko so bili podatki pridobljeni	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Ni opredeljeno	2	
3	✓	✗	✗	✗	✗	Opisni podatki	User ID	Identifikacijska številka, ki se dodeli vsaki osebi, ki se je registrirala kot član Nissanovega programa	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Ni opredeljeno	3	
4	✓	✗	✗	✗	✗	Opisni podatki	BCM_PositionDriverSide	Položaj na voznikovi strani (volani na levi strani / volanu na desni strani)	integer	0	0	[0,1]	{0:"Leva stran","1":"Desna stran"}	4	
5	✓	✓	✓	✓	✓	Število prevoženih kilometrov	StatusDistanceTotalizer	prevoženi kilometri vozila Opomba: Popravljen vrednost, zato se lahko nekoliko razlikuje od prikaza na instrumentni plošči	float	0	2600000	km	Obseg 0–2600000 Enota: km	5	
6	✗	✓	✓	✗	✗	Število prevoženih kilometrov	StatusDistanceTotalizerComputed	Popravljen vrednost prevoženih kilometrov. Ta vrednost se izračuna le, če je enota razdalje nastavljena na milje	float	0	2600000	km	Obseg 0–2600000 Enota: km	6	
7	✗	✗	✓	✗	✗	Število prevoženih kilometrov	DistanceTotalizerUnit	Enota razdalje za prevožene kilometre, prikazana na armaturni plošči	integer	0	0	km	{64:"km","96":"mija"}	7	
8	✓	✓	✓	✗	✗	Geolokacija	LocationLatitude	Geografska širina vozila	double	-90	90	*	Obseg -90 – 90 Enota: °	8	
9	✓	✓	✓	✗	✗	Geolokacija	LocationLongitude	Geografska dolžina vozila	double	-180	180	*	Obseg -180 – 180 Enota: °	9	
10	✓	✓	✓	✗	✗	Geolokacija	LocationHeading	Smer vožnje viden na prikazovalniku	float	0	360	*	Obseg 0 – 360 Enota: °	10	
11	✓	✓	✓	✗	✗	Geolokacija	LocationSource	Vir podatkov o geolokaciji	integer	0	0	0	{0:"A+VC","1":"A+V","2":"Ni na vojo"}	11	
12	✓	✗	✗	✗	✗	Geolokacija	LocationValidity	Pokaže, ali so podatki o lokaciji veljavni. Če niso, se uporabi zadnja znana veljavna lokacija	integer	0	0	0	{0:"Veljavno","1":"Neveljavno","2":"Ni na vojo"}	12	
13	✓	✗	✗	✗	✗	Geolokacija	LastKnownLocationAltitude	Nadmorska višina vozila	integer	-20000	20000	m	Obseg -20000 – 20000 Enota: m	13	
14	✓	✗	✗	✗	✗	Avtonomija vozila	FuelGaugeDisplayValue	Preostala količina goriva v rezervoarju za gorivo, kot je prikazano na indikatorju goriva na instrumentni plošči	integer	0	100	0	Razpon: 0 – 100 Enota: %	14	
15	✓	✓	✓	✗	✗	Avtonomija vozila	FuelLowLevel	Stanje indikatorja nizke ravni goriva	integer	0	0	0	{0:"Raven goriva OK","1":"Nizka raven goriva"}	15	
16	✗	✗	✗	✓	✗	Avtonomija vozila	FuelDisplayedLevel	Količina goriva v rezervoarju. Opomba: 0 pomeni „rezervo“	float	0	80	L	Obseg 0 – 80 Enota: L	16	
17	✓	✓	✓	✗	✓	Avtonomija vozila	EVHvBatteryEnergyLevel	Trenutno stanje napoljenosti baterije, prikazano na instrumentni plošči	float	0.01	100	0	Razpon: 0 – 100 Enota: %	17	
18	✓	✗	✗	✗	✓	Avtonomija vozila	EVChargePlugConnected	Stanje povezave polnilnega kabla	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Ni zahteve za prikaz (polnilni kabel NI priključen)","1":"Polnilni kabel je priključen","2":"Zagon pogonskega sklopa ni mogoč- kabel je priključen","3":"Vrednost ni na vojo"}	18	
19	✓	✗	✗	✗	✓	Avtonomija vozila	ChargeStatus	Status polnjenja – nekaj podrobnosti: #9 V2G – stanje pripravljenosti vozilo je pripravljeno vračati energijo v omrežje ali se polniti iz omrežja, kar zmanjšuje porabo fosilnih goriv v obdobjih največje obremenitve omrežja. #10V2L – aktivno stanje: vozilo postane vir energije za naprave ali orodja #11 V2G v praznjenju: vozilo pošilja energijo v omrežje in zmanjšuje porabo fosilnih goriv #12V2G v polnjenju: vozilo se polni iz omrežja do želene ravni	integer	0	0	[0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Brez polnjenja","1":"Čakanje na načrtovano polnjenje","2":"Polnjenje zaključeno","3":"Polnjenje v teku","4":"Napaka pri polnjenju","5":"Čakanje na trenutno polnjenje","6":"Loputa za polnjenje odprta: dobrodošli v MMI - multimedijski vmesnik","7":"Polnjenje ustavljeno (SOC – stanje napoljenosti ni polno)","8":"Polnjenje se nadaljuje pri polnem SOC – stanju napoljenosti","9":"V2G-Vehicle-to-Grid (vozilo v omrežje)","10":"V2L-Vehicle-to-Load (vozilo do porabnika) zunan vozila","11":"V2G-Vehicle-to-Grid (vozilo v omrežje) praznjenje","12":"V2G-Vehicle-to-Grid (vozilo v omrežje) polnjenje","13":"Ni v uporabi","14":"Ni v uporabi","15":"Ni v uporabi"}	19	
20	✓	✓	✗	✗	✗	Avtonomija vozila	HvBatteryChargeType	Vrsta polnjenja "V2H - Vehicle-to-Home" je možnost uporabe vozila za napajanje osebne hiše. "V2G - Vehicle-to-Grid" je možnost uporabe vozila za zagotavljanje energije nazaj v omrežje. To lahko pomaga stabilizirati omrežje v obdobjih največjega povpraševanja. Ta funkcija trenutno ni v uporabi (2025).	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Brez polnjenja","1":"Normalno polnjenje","2":"Hitrejšje polnjenje","3":"Hitro polnjenje","4":"Pospešeno polnjenje","5":"Ultra hitro","6":"Ni v uporabi","7":"Ni na vojo","8":"V2H","9":"V2G"}	20	
21	✗	✗	✗	✗	✓	Avtonomija vozila	ChargeStartDate	Datum in čas začetka polnjenja - UTC	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Ni določeno	21	
22	✗	✗	✗	✗	✓	Avtonomija vozila	ChargeEndDate	Datum in čas konca polnjenja - UTC	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Ni določeno	22	
23	✗	✗	✗	✗	✓	Avtonomija vozila	ChargeDuration	Trajanje polnjenja (v sekundah)	float			min	Obseg vsi Enota: s	23	
24	✗	✗	✗	✗	✓	Avtonomija vozila	ChargeEndStatus	Status polnjenja – OK: pravilno zaključeno, ERROR – prišlo je do napake in polnjenje morda ni zaključeno	integer				{0:"ok","napaka"}	24	
25	✗	✗	✗	✗	✓	Avtonomija vozila	ChargeEnergy	Energija pridobljena med polnjenjem	float	0	100	kWh	Obseg 0 – 100 Enota: kWh	25	
26	✗	✗	✗	✗	✓	Avtonomija vozila	ChargeStartBatteryLevel	SOC baterije na začetku polnjenja, viden na prikazovalniku	float	0.01	100	%	Obseg 0 – 100 Enota: %	26	
27	✗	✗	✗	✗	✓	Avtonomija vozila	ChargeEndBatteryLevel	SOC baterije ob koncu polnjenja, viden na prikazovalniku	float	0.01	100	%	Obseg 0 – 100 Enota: %	27	
28	✓	✓	✓	✗	✗	Informacije o poti	SpeedDisplayedValueInkmh	Hitrost vozla, kot je prikazana na instrumentni plošči	float	0	409.4	0	Doseg 0 – 409.4 Enota: km / h	28	
29	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o poti	StatusSpeedUnit	Enota za merjenje hitrosti za vozilo	integer	0	0	[0,1]	{0:"Enota hitrosti v km/h","1":"Enota hitrosti v mph"}	29	
30	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o poti	EngineRPM	Kako hitro se gred motorja vrti v minuti v danem trenutku (v/min = vrtljaji na minuto)	float	0	8191.75	0	Območje: 0 - 8191.75 Enota: vrt / min	30	
31	✗	✓	✓	✗	✗	Informacije o poti	AcceleratorPedalOpeningRatio	Ti podatki kažejo razmerje odpiranja stopalke za plin za nadzor menjave prestav pri samodejnem menjalniku (AT) in brezstopenskem menjalniku (CVT). Je merilo ekonomičnosti porabe goriva.	float	0	125	0	Razpon: 0 - 125 Enota: %	31	
32	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o poti	EngineRawSensor	Odstotek navora motorja (skala 0–125 %), odstotek lahko za kratek čas preseže nazivno najvišjo vrednost 100 %, na primer v primeru "prevelikega pospeševanja".	float	0	125	0	Razpon: 0-125 enota: %	32	
33	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o poti	AdaptiveCruiseControlDisplaySpeedSetting	Nastavitev hitrosti za adaptivni tempomat	integer	0	255	0	Razpon: 0 - 255, enota: km/h	33	
34	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o poti	AdaptiveCruiseControlDisplayDistanceSetting	Nastavitev razdalje od vozila spredaj za adaptivni tempomat	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Brez prikaza","1":"Kratka razdalja","2":"Srednja razdalja","3":"Dolga razdalja","4":"Predpisana zaznana razdalja","5":"Zelo dolga razdalja","6":"Rezervirano","7":"Rezervirano"}	34	
35	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o poti	ACCTargetDistanceDisplay	Vizualni prikaz razdalje od vozila spredaj na zaslonu adaptivnega tempomata	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Ni zaznanega cilja","1":"Dolga zaznana razdalja","2":"Srednja zaznana razdalja","3":"Kratka zaznana razdalja","4":"Predpisana zaznana razdalja","5":"Rezervirano","6":"Rezervirano","7":"Rezervirano"}	35	

●	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	ICE	EV	Kategorija podatkov	Data Name (English Only)	Opis	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Možen pomen vrednosti	●
36	✓	✓	✓	✗	✗	Informacije o poti	SeatBeltFirstRowDriver	Status voznikovega varnostnega pasu	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Varnostni pas ni nadzorovan";1:"Varnostni pas odpet";2:"Varnostni pas je pripetet";3:"Ni na voljo"}	36
37	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o poti	SeatBeltFirstRowCenter	Stanje varnostnega pasu potnika v prvi vrsti v sredini. Vrednost "Varnostni pas ni nadzorovan", če v prvi vrsti ni osrednjega sedeža	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Varnostni pas ni nadzorovan";1:"Varnostni pas odpet";2:"Varnostni pas je pripetet";3:"Ni na voljo"}	37
38	✓	✓	✓	✗	✗	Informacije o poti	SeatBeltFirstRowPassenger	Stanje varnostnega pasu sopotnika v prvi vrsti	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Varnostni pas ni nadzorovan";1:"Varnostni pas odpet";2:"Varnostni pas je pripetet";3:"Ni na voljo"}	38
39	✓	✓	✓	✗	✗	Informacije o poti	SeatBeltSecondRowCenter	Status srednjega varnostnega pasu v drugi vrsti. Vrednost "Varnostni pas ni nadzorovan", če v drugi vrsti ni sredinskega sedeža	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Varnostni pas ni nadzorovan";1:"Varnostni pas je odpet";2:"Varnostni pas je pripetet";3:"Ni na voljo"}	39
40	✓	✓	✓	✗	✗	Informacije o poti	SeatBeltSecondRowLeft	Status levega varnostnega pasu v drugi vrsti. Vrednost "Varnostni pas ni nadzorovan" v primeru, da ni sedeža v drugi vrsti	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Varnostni pas ni nadzorovan";1:"Varnostni pas je odpet";2:"Varnostni pas je pripetet";3:"Ni na voljo"}	40
41	✓	✓	✓	✗	✗	Informacije o poti	SeatBeltSecondRowRight	Status desnega varnostnega pasu v drugi vrsti. Vrednost "Varnostni pas ni nadzorovan" v primeru, da ni sedeža v drugi vrsti	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Varnostni pas ni nadzorovan";1:"Varnostni pas je odpet";2:"Varnostni pas je pripetet";3:"Ni na voljo"}	41
42	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o poti	SeatBeltThirdRowCenter	Status srednjega varnostnega pasu v tretji vrsti. Vrednost "Varnostni pas ni nadzorovan" v primeru, da ni sedeža v tretji vrsti	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Varnostni pas ni nadzorovan";1:"Varnostni pas odpet";2:"Varnostni pas je pripetet";3:"Ni na voljo"}	42
43	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o poti	SeatBeltThirdRowLeft	Status levega varnostnega pasu v tretji vrsti. Vrednost "Varnostni pas ni nadzorovan" v primeru, da ni sedeža v tretji vrsti	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Varnostni pas ni nadzorovan";1:"Varnostni pas odpet";2:"Varnostni pas je pripetet";3:"Ni na voljo"}	43
44	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o poti	SeatBeltThirdRowRight	Status desnega varnostnega pasu v tretji vrsti. Vrednost "Varnostni pas ni nadzorovan" v primeru, da ni sedeža v tretji vrsti	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Varnostni pas ni nadzorovan";1:"Varnostni pas odpet";2:"Varnostni pas je pripetet";3:"Ni na voljo"}	44
45	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o poti	PresencePassenger	Pristopnost potnikov. "Prisotnost": teža, ki jo zazna senzor (ključno z živalmi ali prtljago). "Odsotnost": teža ni bila zaznana. "Neznano": varnostni pas pritrjen. "Ni nadzorovano": ni senzorja na sedežu (ali brez sedeža).	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Ni nadzorovano";1:"Prisotnost";2:"Odsotnost";3:"Neznano"}	45
46	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o poti	CustomerPresenceFirstRowCenter	Pristopnost potnika na srednjem sedežu prve vrste. "Prisotnost": teža, ki jo zazna senzor (ključno z živalmi ali prtljago). "Odsotnost": teža ni bila zaznana. "Neznano": varnostni pas pritrjen. "Ni nadzorovano": ni senzorja na sedežu (ali brez sedeža).	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Ni nadzorovano";1:"Prisotnost";2:"Odsotnost";3:"Neznano"}	46
47	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o poti	CustomerPresenceSecondRowCenter	Pristopnost potnika na srednjem sedežu v drugi vrsti. "Prisotnost": teža, ki jo zazna senzor (ključno z živalmi ali prtljago). "Odsotnost": teža ni bila zaznana. "Neznano": varnostni pas pritrjen. "Ni nadzorovano": ni senzorja na sedežu (ali brez sedeža).	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Ni nadzorovano";1:"Prisotnost";2:"Odsotnost";3:"Neznano"}	47
48	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o poti	CustomerPresenceSecondRowLeft	Pristopnost potnika na levem sedežu v drugi vrsti. "Prisotnost": teža, ki jo zazna senzor (ključno z živalmi ali prtljago). "Odsotnost": teža ni bila zaznana. "Neznano": varnostni pas pritrjen. "Ni nadzorovano": ni senzorja na sedežu (ali brez sedeža).	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Ni nadzorovano";1:"Prisotnost";2:"Odsotnost";3:"Neznano"}	48
49	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o poti	CustomerPresenceSecondRowRight	Pristopnost potnika na desnem sedežu v drugi vrsti. "Prisotnost": teža, ki jo zazna senzor (ključno z živalmi ali prtljago). "Odsotnost": teža ni bila zaznana. "Neznano": varnostni pas pritrjen. "Ni nadzorovano": ni senzorja na sedežu (ali brez sedeža).	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Ni nadzorovano";1:"Prisotnost";2:"Odsotnost";3:"Neznano"}	49
50	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o poti	CustomerPresenceThirdRowCenter	Pristopnost potnika na srednjem sedežu v tretji vrsti. "Prisotnost": teža, ki jo zazna senzor (ključno z živalmi ali prtljago). "Odsotnost": teža ni bila zaznana. "Neznano": varnostni pas pritrjen. "Ni nadzorovano": ni senzorja na sedežu (ali brez sedeža).	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Ni nadzorovano";1:"Prisotnost";2:"Odsotnost";3:"Neznano"}	50
51	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o poti	CustomerPresenceThirdRowLeft	Pristopnost potnika na levem sedežu v tretji vrsti. "Prisotnost": teža, ki jo zazna senzor (ključno z živalmi ali prtljago). "Odsotnost": teža ni bila zaznana. "Neznano": varnostni pas pritrjen. "Ni nadzorovano": ni senzorja na sedežu (ali brez sedeža).	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Ni nadzorovano";1:"Prisotnost";2:"Odsotnost";3:"Neznano"}	51
52	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o poti	CustomerPresenceThirdRowRight	Pristopnost potnika na desnem sedežu v tretji vrsti. "Prisotnost": teža, ki jo zazna senzor (ključno z živalmi ali prtljago). "Odsotnost": teža ni bila zaznana. "Neznano": varnostni pas pritrjen. "Ni nadzorovano": ni senzorja na sedežu (ali brez sedeža).	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Ni nadzorovano";1:"Prisotnost";2:"Odsotnost";3:"Neznano"}	52
53	✓	✗	✗	✗	✗	Opozorila varnosti sistema	ActivationStateFCW	Vklop/izklop samodejnega zaviranja v sili (AEB) in opozorila pred frontalnim trkom (FCW)	integer	0	0	[0,13]	{0:"AEB IZKLOPLJEN / FCW IZKLOPLJEN";1:"AEB IZKLOPLJEN / FCW VKLOPLJEN";3:"AEB VKLOPLJEN / FCW VKLOPLJEN"}	53
54	✓	✓	✓	✗	✗	Opozorila varnosti sistema	CrashDetectionOutOfOrder	Status okvare senzorjev trka	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Senzor zaznavanja trka deluje";1:"Okvara senzorja trka zadaj";2:"Okvara senzorja pri bočnem ali čelnem trku";3:"Okvara senzorja zaznavanja trka"}	54
55	✓	✓	✓	✗	✗	Opozorila varnosti sistema	StatusMIL_LampRequest	Stanje opozorilne lučke MIL. 0. MIL lučka IZKLJUČENA: normalno stanje 1. MIL lučka VKLJUČENA: označuje napako. 2. MIL lučka utripa: označuje resnejšo napako, npr. tveganje poškodbe katalizatorja – motor je treba ustaviti takoj, ko je to varno. 3. Samotest MIL: lučka se prižge za preverjanje pravilnega delovanja.	integer	0	0		{0:"MIL izklopljena";1:"MIL vklopljena";2:"MIL utripa – visoka resnost";3:"MIL samotest"}	55
56	✓	✓	✓	✗	✗	Opozorila varnosti sistema	ESCABSMalfunction	Stanje okvare sistema ABS	integer	0	0	0	{0:"Ni okvare ABS";1:"Okvara ABS"}	56
57	✓	✗	✗	✗	✗	Opozorila varnosti sistema	CrashAirbagMalfunction	Stanje okvare sistema zračnih blazin	integer	0	0	0	{0:"Ni okvare sistema zračnih blazin";1:"Okvara sistema zračnih blazin"}	57
58	✓	✗	✗	✗	✗	Opozorila varnosti sistema	PowerLimitationAlert	Status lučke SLOW: prikazuje aktivacijo ikone „Zelva“, ki označuje način omejene moči.	integer	0	0	0	{0:"Brez opozorila";1:"Opozorilo"}	58
59	✓	✗	✗	✗	✗	Opozorila varnosti sistema	AEBStatusDisplay	Stanje indikatorja AEB. Opozorila o pripravljenosti, aktivnem zaviranju in napakah sistema.	integer	0	0	0	{0:"Ni prikaza";1:"AEB izklopljen";2:"V delovanju";3:"Ne deluje";4:"Začasna okvara";5:"Trajna okvara";6:"Začetno";7:"Ni v uporabi"}	59
60	✓	✗	✗	✗	✗	Opozorila varnosti sistema	AFUFailure	Stanje okvare sistema za pomoč pri zaviranju v sili: sistem uporablja električni motor za pomoč pri zaviranju, sporočilo pa se prikazuje le pri vozilih z EBB – elektronskim ojačevalnikom zavor.	integer	0	0	0	{0:"Ni okvare zaviranja v sili";1:"Okvara zaviranja v sili"}	60
61	✓	✗	✗	✗	✗	Opozorila varnosti sistema	SteeringStatus	Opozorilni status sistema EPS: uporablja elektromotor za pomoč pri obračanju volana	integer	0	0	0	{0:"Ni opozorila EPS";1:"Okvara EPS nivo 1";2:"Okvara EPS nivo 2";3:"Preverjanje lučke EPS"}	61
62	✓	✗	✗	✗	✗	Opozorila varnosti sistema	ESCEBDStateDisplay	Stanje okvare sistema EBD: skrajša zavorno pot in izboljša stabilnost.	integer	0	0	0	{0:"Ni okvare";1:"Okvara"}	62
63	✓	✗	✗	✗	✗	Opozorila varnosti sistema	EV_AlertCRBS_FailureDisplay	Opozorilo o okvari sistema CRBS pri zavorni stopalki: zavorni sistem za hibridna ali električna vozila, ki omogoča regenerativno ali trenjsko zaviranje.	integer	0	0	0	{0:"Ni okvare";1:"Okvara"}	63
64	✓	✓	✓	✗	✗	Opozorila varnosti sistema	ESCBrakingFailureStatus	Stanje okvare ESC/ESP: računalniška tehnologija za zmanjšanje zdrsa	integer	0	0	0	{0:"Ni okvare";1:"Okvara"}	64
65	✓	✓	✓	✗	✗	Opozorila varnosti sistema	OilPressureWarning	Stanje opozorilne lučke za nizek tlak olja	integer	0	0	0	{0:"Ni opozorila tlaka olja";1:"Opozorilo tlaka olja"}	65
66	✓	✓	✓	✗	✗	Opozorila varnosti sistema	StatusOilPressureSwitch	Opozorilo o tlaku olja. Označuje stanje stikala tlaka olja: 0 = stikalo odprto, kar pomeni normalno delovanje, 1 = stikalo zaprto, kar pomeni napako ali nenormalno stanje.	integer	0	0	0	{0:"Ni opozorila tlaka olja";1:"Opozorilo tlaka olja"}	66
67	✓	✗	✗	✗	✗	Opozorila varnosti sistema	ParkFailure	Stanje okvare položaja „park“ pri samodejnem menjalniku	integer	0	0	0	{0:"Ni okvare parkiranja";1:"Okvara parkiranja"}	67

●	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAVI)	CCS 1/1.5 (no NAVI)	ICE	EV	Kategorija podatkov	Data Name (English Only)	Opis	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Možen pomen vrednosti	●
68	✓	✗	✗	✗	✗	Opozorila varnosti sistema	BatteryHighLevelAlert	Indikator nizke ravni 12V baterije	integer	0	0	0	{0:"Ni v uporabi";1:"Brez opozorila";2:"Opozorilo";3:"Vrednost ni na voljo"}	68
69	✓	✓	✗	✗	✗	Opozorila varnosti sistema	StatusWheelStateFrontLeft	Stanje napolnjenosti sprednje leve pnevmatike Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah se posodobi samo, ko se vozilo premika. Če je bilo vozilo parkirano dlje časa, bo še naprej prikazovalo stare vrednosti tlaka v pnevmatikah, dokler ne začne spet voziti.	integer	0	0	{0,12,3,4,5,6,7}	{0:"Pritisk je ustrezen in brez napake";1:"Napaka";2:"Prenizek tlak";3:"Prenizek tlak in napaka";4:"Predra pnevmatika";5:"Predra pnevmatika in napaka";6:"Predra pnevmatika in prenizek tlak";7:"Predra pnevmatika, prenizek tlak in napaka"}	69
70	✓	✓	✗	✗	✗	Opozorila varnosti sistema	StatusWheelStateFrontRight	Stanje napolnjenosti sprednje desne pnevmatike Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah se posodobi samo, ko se vozilo premika. Če je bilo vozilo parkirano dlje časa, bo še naprej prikazovalo stare vrednosti tlaka v pnevmatikah, dokler ne začne spet voziti.	integer	0	0	{0,12,3,4,5,6,7}	{0:"Pritisk je ustrezen in brez napake";1:"Napaka";2:"Prenizek tlak";3:"Prenizek tlak in napaka";4:"Predra pnevmatika";5:"Predra pnevmatika in napaka";6:"Predra pnevmatika in prenizek tlak";7:"Predra pnevmatika, prenizek tlak in napaka"}	70
71	✓	✓	✗	✗	✗	Opozorila varnosti sistema	StatusWheelStateRearLeft	Stanje napolnjenosti zadnje leve pnevmatike Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah se posodobi samo, ko se vozilo premika. Če je bilo vozilo parkirano dlje časa, bo še naprej prikazovalo stare vrednosti tlaka v pnevmatikah, dokler ne začne spet voziti.	integer	0	0	{0,12,3,4,5,6,7}	{0:"Pritisk je ustrezen in brez napake";1:"Napaka";2:"Prenizek tlak";3:"Prenizek tlak in napaka";4:"Predra pnevmatika";5:"Predra pnevmatika in napaka";6:"Predra pnevmatika in prenizek tlak";7:"Predra pnevmatika, prenizek tlak in napaka"}	71
72	✓	✓	✗	✗	✗	Opozorila varnosti sistema	StatusWheelStateRearRight	Stanje napolnjenosti zadnje desne pnevmatike Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah se posodobi samo, ko se vozilo premika. Če je bilo vozilo parkirano dlje časa, bo še naprej prikazovalo stare vrednosti tlaka v pnevmatikah, dokler ne začne spet voziti.	integer	0	0	{0,12,3,4,5,6,7}	{0:"Pritisk je ustrezen in brez napake";1:"Napaka";2:"Prenizek tlak";3:"Prenizek tlak in napaka";4:"Predra pnevmatika";5:"Predra pnevmatika in napaka";6:"Predra pnevmatika in prenizek tlak";7:"Predra pnevmatika, prenizek tlak in napaka"}	72
73	✓	✓	✓	✗	✗	Opozorila varnosti sistema	StatusWheelTPMSPrmsWarningLampRequest	Stanje opozorilne lučke TPMS	integer	0	0	0	{0:"Lučka TPMS izklopljena";1:"Lučka TPMS vklopljena"}	73
74	✓	✗	✗	✗	✗	Opozorila varnosti sistema	StateActivation	Aktivacija opozorila o zapustitvi voznega pasu (LDW)	integer	0	0	{0,12,3}	{0:"Ni na voljo";1:"Aktivirano";2:"Deaktivirano";3:"Ni v uporabi"}	74
75	✓	✗	✗	✗	✗	Opozorila varnosti sistema	BatteryLowLevelAlert	Stanje opozorila za nizek nivo 12V baterije	integer	0	0	0	{0:"Nedosegljivo";1:"Brez opozorila";2:"Opozorilo";3:"Ni v uporabi"}	75
76	✓	✓	✓	✗	✗	Opozorila varnosti sistema	StatusBrakeLowFluidLevel	Stanje nivoja zavorne tekočine	integer	0	0	0	{0:"Nedosegljivo";1:"Ni okvare zavornega sistema";2:"Okvara zavornega sistema"}	76
77	✓	✓	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	StatusWheelPressureFrontRight	Meritev tlaka v sprednji desni pnevmatiki Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah se posodobi samo, ko se vozilo premika. Če je bilo vozilo parkirano dlje časa, bo še naprej prikazovalo stare vrednosti tlaka v pnevmatikah, dokler ne začne spet voziti.	float	0	7620	0	Območje: 0 - 7620 Enota: mbar	77
78	✓	✓	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	StatusWheelPressureFrontLeft	Meritev tlaka v sprednji levi pnevmatiki Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah se posodobi samo, ko se vozilo premika. Če je bilo vozilo parkirano dlje časa, bo še naprej prikazovalo stare vrednosti tlaka v pnevmatikah, dokler ne začne spet voziti.	float	0	7620	0	Območje: 0 - 7620 Enota: mbar	78
79	✓	✓	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	StatusWheelPressureRearRight	Meritev tlaka v zadnjih desnih pnevmatikah Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah se posodobi samo, ko se vozilo premika. Če je bilo vozilo parkirano dlje časa, bo še naprej prikazovalo stare vrednosti tlaka v pnevmatikah, dokler ne začne spet voziti.	float	0	7620	0	Območje: 0 - 7620 Enota: mbar	79
80	✓	✓	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	StatusWheelPressureRearLeft	Meritev tlaka v zadnjih levih pnevmatikah Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah se posodobi samo, ko se vozilo premika. Če je bilo vozilo parkirano dlje časa, bo še naprej prikazovalo stare vrednosti tlaka v pnevmatikah, dokler ne začne spet voziti.	float	0	7620	0	Območje: 0 - 7620 Enota: mbar	80
81	✓	✓	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	StatusWheelPressureFrontAxle	Očitavanje sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah na sprednji osi Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah se posodobi samo, ko se vozilo premika. Če je bilo vozilo parkirano dlje časa, bo še naprej prikazovalo stare vrednosti tlaka v pnevmatikah, dokler ne začne spet voziti.	float	150	760	0	Območje: 150 - 760 Enota: kPa	81
82	✓	✓	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	StatusWheelPressureRearAxle	Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah zadnje osi Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah se posodobi samo, ko se vozilo premika. Če je bilo vozilo parkirano dlje časa, bo še naprej prikazovalo stare vrednosti tlaka v pnevmatikah, dokler ne začne spet voziti.	float	150	760	0	Območje: 150 - 760 Enota: kPa	82
83	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	wheelPressureStateFrontLeft	Stanje tlaka v pnevmatikah za sprednje levo kolo	integer	0	0	{0,1}	{0:"Tlak posodobljen";1:"Tlak ni posodobljen"}	83
84	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	wheelPressureStateFrontRight	Stanje tlaka v pnevmatikah za sprednje desno kolo	integer	0	0	{0,1}	{0:"Tlak posodobljen";1:"Tlakni posodobljen"}	84
85	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	wheelPressureStateRearLeft	Stanje tlaka v pnevmatikah za zadnje levo kolo	integer	0	0	{0,1}	{0:"Tlak posodobljen";1:"Tlak ni posodobljen"}	85
86	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	wheelPressureStateRearRight	Stanje tlaka v pnevmatikah za zadnje desno kolo	integer	0	0	{0,1}	{0:"Tlak posodobljen";1:"Tlak ni posodobljen"}	86
87	✓	✓	✓	✓	✗	Informacije o vozilu	RearFogLightsStatus	Status zadnjih meglenik	integer	0	0	{0,1}	{0:"Zadnja meglenika izklopljena";1:"Zadnja meglenika vklopljena"}	87
88	✓	✓	✓	✓	✗	Informacije o vozilu	LightningExternalDRL	Status dnevnih luči	integer	0	0	{0,1}	{0:"Dnevne luči niso zahtevane";1:"Dnevne luči zahtevane"}	88
89	✓	✓	✓	✗	✗	Informacije o vozilu	PositionLightsStatus	Status pozicijskih luči	integer	0	0	{0,1}	{0:"Pozicijske luči izklopljene";1:"Pozicijske luči vklopljene"}	89
90	✓	✓	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	LightningHighBeam	Status dolgih luči	integer	0	0	{0,1}	{0:"Dolge luči niso zahtevane";1:"Dolge luči zahtevane"}	90
91	✓	✓	✓	✗	✗	Informacije o vozilu	LightningFrontFogLight	Status sprednjih meglenik	integer	0	0	{0,1}	{0:"Sprednje meglenike niso zahtevane";1:"Sprednje meglenike zahtevane"}	91
92	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	LightningWarningLightsStatus	Stanje opozorilnih luči - ročno ali samodejno (na primer med zaslinim zaviranjem)	integer	0	0	{0,1}	{0:"Opozorilne lučke izklopljene";1:"Opozorilne lučke vklopljene"}	92
93	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	BrakeLampStatus	Stanje zavorne luči - ročno ali samodejno (na primer med zaviranjem v sil)	integer	0	0	{0,1}	{0:"Zavorna lučka izklopljena";1:"Zavorna lučka vklopljena"}	93
94	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	LightningFlashingIndicator	Stanje smernih utripalk	integer	0	0	{0,12,3,7}	{0:"Levi in desni smernik izklopljen";1:"Levi smernik vklopljen, desni smernik izklopljen";2:"Levi smernik izklopljen, desni smernik vklopljen";3:"Levi smernik izklopljen, desni smernik vklopljen";7:"Ni na voljo"}	94
95	✓	✓	✓	✓	✗	Informacije o vozilu	LightningLowBeam	Stanje zahteve za zasenčene luči	integer	0	0	{0,1}	{0:"Prikaz kratkih luči ni zahtevan";1:"Prikaz kratkih luči zahtevan"}	95
96	✓	✓	✓	✓	✗	Informacije o vozilu	EngineCoolantTemp	Temperatura hladilne tekočine motorja za motor z notranjim zgorevanjem (ni na voljo za električna vozila)	float	-40	214	0	Območje: -40-214 Enota: °C	96
97	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	SunroofPosition	Položaj strešnega okna	integer	0	0	{0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7}	{0:"Položaj okna neveljaven";1:"Položaj okna 0";2:"Sektor okna 01";3:"Položaj okna 1";4:"Sektor okna 12";5:"Položaj okna 2";6:"Sektor okna 23";7:"Položaj okna 3";8:"Sektor okna 34";9:"Položaj okna 4";10:"Sektor okna 45";11:"Položaj okna 5";12:"Sektor okna 56";13:"Položaj okna 6";14:"Sektor okna 67";15:"Položaj okna 7"}	97
98	✓	✓	✓	✗	✗	Informacije o vozilu	ExternalTempDisplayValue	Vrednost zunanje temperature, prikazana na instrumentni plošči Opomba: dokler ni pridobljena veljavna vrednost, bo prikazano FPM. Glede na pogoje uporabe se lahko razlikuje od dejanske zunanje temperature.	float	-40	140	0	Obseg: -40-140 Enota: (°C ali °F glede na izbiro)	98
99	✓	✓	✓	✗	✗	Informacije o vozilu	ExternalTempDisplayUnit	Enota za prikaz zunanje temperature	integer	0	0	0	{0:"Način prikaza °C";1:"Način prikaza °F"}	99
100	✗	✗	✓	✗	✗	Informacije o vozilu	HVACEVStatusofAC	Status vklopa/izklopa klimatske naprave	integer	0	0	{0,1}	{0:"IZKLOPLJENO";1:"VKLOPLJENO"}	100
101	✗	✗	✓	✗	✗	Informacije o vozilu	EV_HeaterStatus	Status vklopa / izklopa grelnika	integer	0	0	{0,1}	{0:"IZKLOPLJENO";1:"VKLOPLJENO"}	101
102	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	HVAC_Temperature	Temperatura levega klimatskega območja HVAC (ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija)	float	0	127.5	0	Območje: 0-127.5 enote: °C	102

●	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (Po NAV)	ICE	EV	Kategorija podatkov	Data Name (English Only)	Opis	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Možen pomen vrednosti	●
134	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	StatusDoorPassenger	Status vrat na sovoznikovi strani	integer	0	0	[0,1,2]	{0=""Vrednost ni na voljo";1=""Sovoznikova vrata zaprta";2=""Sovoznikova vrata odprta"}	134
135	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	StatusDoorFrontRight	Status odprtja/zaprtja sprednjih desnih vrat na instrumentni plošči	integer	0	0	[0,1,2]	{0=""Vrednost ni na voljo";1=""Vrata zaprta";2=""Vrata odprta"}	135