



NISSAN DATA DICTIONARY

Tento Slovník údajov popisuje podrobnosti o údajoch o vozidle, ktoré môžete požiadať jasne kategorizované na jednoduchý prístup. Upozorňujeme, že dostupnosť a typ telematických údajov sa môžu líšiť podľa konkrétneho vozidla, jeho typu pohonu, modelu a prítomnosti/absencie navigácie.

				ARIVA (FE0) QASHQAI (MC (Z2)		JUKÉ (F16) LEAF (ZE1) NP300 NAVARRA (D2B)					
●	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAVI)	CCS 1/1.5 (no NAVI)	Kategória údajov	Data Name (English Only)	Popis	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Možný význam hodnoty
1	✓	✓	✓	Popisné údaje	VIN	Identifikačné číslo vozidla, ktoré je jednoručne pridelené každému vozidlu predanému spoločnosťou Nissan.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Nedefinované
2	✓	✓	✓	Popisné údaje	Timestamp	Čas extrakcie údajov	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Nedefinované
3	✓	✗	✗	Popisné údaje	User ID	Identifikačné číslo, ktorý sa pridelí každej osobe, ktorá sa zaregistrovala ako člen spoločnosti Nissan.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Nedefinované
4	✓	✓	✓	Štatistiky jazdy a správanie jazdy	SpeedDisplayedValueInkmh	Rýchlosť vozidla zobrazená na prístrojovej doske	float	0	409.4	0	Dosah: 0 - 409.4 Jednotka: km/h
5	✓	✗	✗	Štatistiky jazdy a správanie jazdy	EngineRPM	Ako rýchlo sa hriadeľ motora otáča za minútu v danom okamihu (otáčky = otáčky za minútu)	float	0	8191.75	0	Rozsah: 0 - 8191.75 Jednotka: ot./min
6	✓	✗	✗	Štatistiky jazdy a správanie jazdy	AdaptiveCruiseControlDisplaySpeedSetting	Nastavenie rýchlosti pre adaptívny tempomat	integer	0	255	0	Rozsah: 0 - 255, Jednotka: kph/mph
7	✓	✗	✗	Štatistiky jazdy a správanie jazdy	AdaptiveCruiseControlDisplayDistanceSetting	Nastavenie vzdialenosti od "vozidla vpredu" pre adaptívny tempomat	integer	0	0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Žiadne zobrazenie";1:"Krátka vzdialenosť";2:"Stredná vzdialenosť";3:"Veľká vzdialenosť";4:"Vzdialená vzdialenosť";5:"Veľmi dlhá vzdialenosť";6:"Vyhradené";7:"Vyhradené"}
8	✓	✗	✗	Štatistiky jazdy a správanie jazdy	ACCTargetDistanceDisplay	Vizuálna indikácia vzdialenosti od "vozidla vpredu" na displeji adaptívneho tempomatu	integer	0	0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Žiadny zistený cieľ";1:"Dlhá zistená vzdialenosť";2:"Stredná zistená vzdialenosť";3:"Krátka zistená vzdialenosť";4:"Reglementárna zistená vzdialenosť";5:"Vyhradené";6:"Vyhradené";7:"Vyhradené"}
9	✗	✓	✓	Štatistiky jazdy a správanie jazdy	AcceleratorPedalOpeningRatio	Tieto údaje označujú pomer otvárania plynového pedála pre ovládanie radenia prevodových stupňov s automatickou prepínankou (AT) a plynu meniteľnou prevodovkou (CVT). Je to miera spotreby paliva.	float	0	125	0	Rozsah: 0 - 125 Jednotka: %
10	✓	✗	✗	Palivo	FuelGaugeDisplayValue	Zostávajúce množstvo paliva v palivovej nádrži, ako je znázornené na indikátore paliva na prístrojovej doske	integer	0	100	0	Rozsah: 0 - 100 Jednotka: %
11	✓	✓	✓	Informácie o batérii a nabíjaní	EVHVBatteryEnergyLevel	Aktuálny stav nabitia batérie zobrazený na prístrojovej doske	float	0.01	100	0	Rozsah: 0 - 100 Jednotka: %
12	✓	✗	✗	Informácie o batérii a nabíjaní	ChargeStatus	Stav relácie nabíjania - ako je popísané v časti "Možné hodnoty"	integer	0	0	0 [0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Bez nabíjania";1:"Čaká sa na plánované nabitie";2:"Ukončené nabíjanie";3:"Prebieha nabíjanie";4:"Zlyhanie nabíjania";5:"Čaká sa na aktuálne nabitie";6:"Energetická klapka otvorená: vitajte MWI - Multimediálne rozhranie";7:"Zastavené nabíjanie (SOC-Stav nabitia nie je plný)";8:"Nabíjanie pokračuje s plným SOC-stavom nabitia";9:"V2G-Vehicle-to-Grid";10:"V2L-Vehicle-to-Load Outside";11:"V2G-Vehicle-to-Grid v rozbití";12:"V2G-Vehicle-to-Grid má na starosti";13:"Nepoužíva sa";14:"Nepoužíva sa";15:"Nepoužíva sa"}
13	✓	✓	✗	Informácie o batérii a nabíjaní	HVBatteryChargeType	Typ poplatku "V2H - Vehicle-to-Home" je schopnosť používať vozidlo na napájanie osobného domu. "V2G - Vehicle-to-Grid" je schopnosť používať vozidlo na poskytovanie energie späť do siete. To môže pomôcť stabilizovať sieť počas období špičkového dopytu. Táto funkcia sa momentálne nepoužíva (2025).	integer	0	0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Bez poplatku";1:"Normálne nabíjanie";2:"Zrýchlené nabíjanie";3:"Rýchle nabíjanie";4:"Rýchle nabíjanie";5:"Ultra rýchle";6:"Nepoužíva sa";7:"Nedostupné";8:"V2H";9:"V2G"}
14	✓	✗	✗	Informácie o batérii a nabíjaní	EVChargePlugConnected	Stav pripojenia nabijacieho kábla	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0:"Žiadna požiadavka na zobrazenie (nabíjacia zástrčka NIE JE pripojená)";1:"Nabíjacia zástrčka je pripojená";2:"Spustenie hnacej sústavy nemožné - Zástrčka pripojená";3:"Nedostupná hodnota"}
15	✓	✓	✗	Nehody a upozornenia	StatusWheelStateFrontLeft	Stav hustenia ľavej prednej pneumatiky	integer	0	0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Tlak v poriadku a žiadna porucha";1:"Porucha";2:"Podhustenie";3:"Podhustenie a zlyhanie";4:"Prepichnutie";5:"Prepichnutie a zlyhanie";6:"Prepichnutie a podhustenie";7:"Prepichnutie a podhustenie a zlyhanie"}
16	✓	✓	✗	Nehody a upozornenia	StatusWheelStateFrontRight	Stav hustenia pravej prednej pneumatiky	integer	0	0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Tlak v poriadku a žiadna porucha";1:"Porucha";2:"Podhustenie";3:"Podhustenie a zlyhanie";4:"Prepichnutie";5:"Prepichnutie a zlyhanie";6:"Prepichnutie a podhustenie";7:"Prepichnutie a podhustenie a zlyhanie"}
17	✓	✓	✗	Nehody a upozornenia	StatusWheelStateRearLeft	Stav hustenia ľavej zadnej pneumatiky	integer	0	0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Tlak v poriadku a žiadna porucha";1:"Porucha";2:"Podhustenie";3:"Podhustenie a zlyhanie";4:"Prepichnutie";5:"Prepichnutie a zlyhanie";6:"Prepichnutie a podhustenie";7:"Prepichnutie a podhustenie a zlyhanie"}
18	✓	✓	✗	Nehody a upozornenia	StatusWheelStateRearRight	Stav hustenia pravej zadnej pneumatiky	integer	0	0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Tlak v poriadku a žiadna porucha";1:"Porucha";2:"Podhustenie";3:"Podhustenie a zlyhanie";4:"Prepichnutie";5:"Prepichnutie a zlyhanie";6:"Prepichnutie a podhustenie";7:"Prepichnutie a podhustenie a zlyhanie"}
19	✓	✓	✓	Výkon vozidla	StatusWipingFront	Stav stierača predného skla	integer	0	0	0 [0,1,4,6,7]	{0:"Predný stierač v polohe zastavenia";1:"Predný stierač nútený zastaviť";4:"Nedostupný";6:"Požadované stieranie pri nízkej rýchlosti";7:"Požadované stieranie pri vysokej rýchlosti"}
20	✓	✓	✗	Výkon vozidla	StatusWheelPressureFrontRight	Údaj o tlaku v pravej prednej pneumatike Systém monitorovania tlaku v pneumatikách sa aktualizuje len vtedy, keď je vozidlo v pohybe. Ak bolo vozidlo zaparkované dlhší čas, bude naďalej zobrazovať staré hodnoty tlaku v pneumatikách, kým sa opäť nerozbehne.	float	0	7620	0	Rozsah: 0 - 7620 Jednotka: mbar
21	✓	✓	✗	Výkon vozidla	StatusWheelPressureFrontLeft	Údaj o tlaku v ľavej prednej pneumatike Systém monitorovania tlaku v pneumatikách sa aktualizuje len vtedy, keď je vozidlo v pohybe. Ak bolo vozidlo zaparkované dlhší čas, bude naďalej zobrazovať staré hodnoty tlaku v pneumatikách, kým sa opäť nerozbehne.	float	0	7620	0	Rozsah: 0 - 7620 Jednotka: mbar
22	✓	✓	✗	Výkon vozidla	StatusWheelPressureRearRight	Údaj o tlaku v pravých zadných pneumatikách Systém monitorovania tlaku v pneumatikách sa aktualizuje len vtedy, keď je vozidlo v pohybe. Ak bolo vozidlo zaparkované dlhší čas, bude naďalej zobrazovať staré hodnoty tlaku v pneumatikách, kým sa opäť nerozbehne.	float	0	7620	0	Rozsah: 0 - 7620 Jednotka: mbar

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAVI)	CCS 1/1.5 (no NAVI)	Kategória údajov	Data Name (English Only)	Popis	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Možný význam hodnoty
23	✓	✓	✗	Výkon vozidla	StatusWheelPressureRearLeft	Údaj o tlaku v ľavej zadnej pneumatike. Systém monitorovania tlaku v pneumatikách sa aktualizuje len vtedy, keď je vozidlo v pohybe. Ak bolo vozidlo zaparkované dlhší čas, bude naďalej zobrazovať staré hodnoty tlaku v pneumatikách, kým sa opäť nerozbehne.	float	0	7620		0 Rozsah: 0 ~ 7620 Jednotka: mbar
24	✓	✓	✗	Výkon vozidla	StatusWheelPressureFrontAxle	Čítanie systému monitorovania tlaku v pneumatikách prednej nápravy	float	150	760		0 Rozsah: 150 ~ 760 Jednotka: KPa
25	✓	✓	✗	Výkon vozidla	StatusWheelPressureRearAxle	Systém monitorovania tlaku v pneumatikách zadnej nápravy	float	150	760		0 Rozsah: 150 ~ 760 Jednotka: KPa
26	✓	✓	✗	Výkon vozidla	RearFogLightsStatus	Stav zadných hmlových svetiel	integer		0	0 [0,1]	{0:"Zadné hmlové svetlo vypnuté";1:"Zadné hmlové svetlo zapnuté"}
27	✓	✓	✓	Výkon vozidla	LightningExternalDRL	Stav denných svetiel	integer		0	0 [0,1]	{0:"Denné svetlenie nie je vyžiadané";1:"Žiadosť o denné svetlenie"}
28	✓	✓	✗	Výkon vozidla	PositionLightsStatus	Stav obrysových svetiel	integer		0	0 [0,1]	{0:"Obrysové svetlá vypnuté";1:"Obrysové svetlá zapnuté"}
29	✓	✓	✗	Výkon vozidla	LightningHighBeam	Stav diaľkových svetiel	integer		0	0 [0,1]	{0:"Zobrazenie diaľkových svetiel nie je požadované";1:"Požadované zobrazenie diaľkových svetiel"}
30	✓	✓	✓	Výkon vozidla	LightningFrontFogLight	Stav predných hmlových svetiel	integer		0	0 [0,1]	{0:"Predné hmlové svetlá sa nežiadajú";1:"Požadované predné hmlové svetlá"}
31	✓	✓	✓	Výkon vozidla	EngineCoolantTemp	Teplota chladiacej kvapaliny motora pre spaľovací motor (nie je k dispozícii pre elektrické vozidlá)	float	-40	214		0 Rozsah: -40-214 Jednotka: °C
32	✓	✓	✗	Výkon vozidla	CrashDetectionOutOfOrder	Poruchový stav nárazových senzorov	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Detekčná funkcia";1:"Porucha pri náraze zozadu";2:"Porucha pri bočnom alebo čelnom náraze";3:"Porucha pri detekcii nárazu"}
33	✓	✗	✗	Výkon vozidla	SunroofPosition	Poloha strešného okna	integer		0	0 [0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Polícia okna je neplatná";1:"Polícia okna 0 (zatvorená)";2:"Sektor okna 01";3:"Polícia okna 1";4:"Sektor okna 12";5:"Polícia okna 2";6:"Sektor okna 23";7:"Polícia okna 3";8:"Sektor okna 34";9:"Polícia okna 4";10:"Sektor okna 45";11:"Polícia okna 5";12:"Sektor okna 56";13:"Polícia okna 6";14:"Sektor okna 67";15:"Polícia okna 7"}
34	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	HVAC_FanBlowerMotorStatus	Stav ventilátora HVAC (kúrenie, vetranie a klimatizácia)	integer		0	0 [0,1]	{0:"Motor ventilátora vypnutý";1:"Motor ventilátora zapnutý"}
35	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	ICE_HVAC_DisplayClimBlowerLevel	Úroveň ovládok ventilátora HVAC (kúrenie, vetranie a klimatizácia)	integer		0	0 [0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Žiadne zobrazenie";1:"Úroveň 1";2:"Úroveň 2";3:"Úroveň 3";4:"Úroveň 4";5:"Úroveň 5";6:"Úroveň 6";7:"Úroveň 7";8:"Úroveň 8";9:"Úroveň 9";10:"Úroveň 10";11:"Úroveň 11";12:"Úroveň 12";13:"Úroveň 13";14:"Úroveň 14";15:"Fúkač vypnutý"}
36	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	ICE_HVAC_DisplayClimForcedRecy	Stav recirkulácie vzduchu HVAC (kúrenie, vetranie a klimatizácia)	integer		0	0 [0,1,2]	{0:"Žiadne zobrazenie";1:"Recykliacia zapnutá";2:"Recykliacia vypnutá"}
37	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	HVAC_RecyclingAutoDisplay	Stav automatickej recirkulácie vzduchu HVAC (kúrenie, vetranie a klimatizácia)	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Nedostupná hodnota";1:"Automatická recykliacia neprebieha";2:"Prebieha automatická recykliacia";3:"Nepoužíva sa"}
38	✓	✗	✗	Výkon vozidla	GearBoxAutoLeverPosition	Výber páky prevodovky	integer		0	0 [0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Parkovanie - P";1:"Spätočku - R";2:"Neutrál - N";3:"Jazda - D";4:"Manuálny režim - M";5:"Nízky prevodový stupeň";6:"Ds-Drive Sport";7:"Náhodne položená páka (biely signál spínača)";8:"B-Brzdá";9:"Nepoužitá";10:"Nepoužitá";11:"Nepoužitá";12:"Nepoužitá";13:"Nepoužitá";14:"Nepoužitá";15:"Nie je k dispozícii"}
39	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	HVAC_Temperature	HVAC (kúrenie, vetranie a klimatizácia) teplota ľavej klimatickej zóny	float	0	127.5		0 Rozsah: 0-127.5 Jednotka: °C
40	✓	✗	✗	Výkon vozidla	LightingWarningLightsStatus	Stav výstražných svetiel - manuálne alebo automatické (napríklad pri núdzovom brzdení)	integer		0	0 [0,1]	{0:"Výstražné svetlá vypnuté";1:"Výstražné svetlá zapnuté"}
41	✓	✗	✗	Výkon vozidla	GearBoxAutomaticRangeIndication	Prevodový stupeň alebo režim prevodovky, ktorý je momentálne v prevádzke	integer		0	0 [0,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,2,7,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,4,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,7,8,9]	{0:"OFF";1:"P-Parking";2:"R-spiatočka";3:"N-neutrál";4:"D-Drive";5:"S-Sport";6:"L-nízky prevodový stupeň";7:"B-Brake";8:"h prevodový stupeň";9:"2. prevodový stupeň";10:"3. prevodový stupeň";11:"4. prevodový stupeň";12:"5. prevodový stupeň";13:"6. prevodový stupeň";14:"7. prevodový stupeň";15:"8. prevodový stupeň";16:"9. prevodový stupeň";17:"10. prevodový stupeň";18:"Nepoužitý";19:"Nepoužitý";20:"Manuál";21:"Manuálny";22:"Manuálny";23:"Manuálny";24:"Manuálny";25:"Manuálny";26:"Manuálny";27:"27";28:"Manuálny";29:"29";30:"Manuálny";31:"Nepoužíva sa";32:"Automatický";33:"Automatický";34:"Automatický";35:"Automatický";36:"Automatický";37:"Automatický";38:"Automatický";39:"Automatický";40:"Auto 9th";41:"Auto 10th";42:"Nepoužitá";43-63:"Nepoužitá"}
42	✓	✗	✗	Výkon vozidla	EngineRawSensor	Percento krútiaceho momentu motora (stupnica 0-125 %), percento môže na krátky čas prekročiť maximálnu nominálnu hodnotu 100 % napríklad v situácii "overboost".	float	0	125		0 Rozsah: 0-125 Jednotka: %
43	✓	✗	✗	Výkon vozidla	ePedalModeDisplayRequest	Stav režimu e-Pedal	integer		0	0 [0,1]	{0:"Žiadny displej";1:"Režim ePedal je aktívny ZAPNUTÝ"}
44	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	DoorsBackLocked	Stav zámku zadných dverí	integer		0	0 [0,1]	{0:"Zadné dvere sú odomknuté";1:"Zadné dvere sú zamknuté"}
45	✓	✗	✗	Výkon vozidla	BrakeLampStatus	Stav kontrolky brzdového svetla - manuálne alebo automatické (napríklad pri núdzovom brzdení)	integer		0	0 [0,1]	{0:"Brzdové svetlo vypnuté";1:"Brzdové svetlo zapnuté"}
46	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	HVACTemperatureCabinCurrentValue	Aktuálna teplota kúrenia, vetrania a klimatizácie (HVAC) vo vnútri kabíny vozidla	float	-40	60		0 Rozsah: - 40 - 60 Jednotka: °C
47	✓	✗	✗	Výkon vozidla	EngineAirTemperature	Teplota vzduchu motora v sacom potrubí (systém prívodu vzduchu do motora). Niektoré údaje môžu byť vypnuté alebo nespoľahlivé, pretože senzor nefungoval správne alebo boli pri zbere údajov nevyhľadné podmienky. Pre Nissan Qashqai (J12) vieme, že -40 °C je predvolená hodnota zobrazená pri chybe.	integer	-40	86		0 Rozsah: - 40 - 86 Jednotka: °C
48	✓	✗	✗	Výkon vozidla	WipingFrontDuration	Stav rýchlosti stieračov predného skla	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Predný stierač zastavený";1:"Nízka rýchlosť aktívna";2:"Vysoká rýchlosť aktívna";3:"Nedostupné"}
49	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	WindowsFrontLeftPosition	Okamžitá poloha predného ľavého okna	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCU)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2:"Poloha krátko po pokuse o otvorenie";3:"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCUI)";4:"Poloha presunu okna RCUI";5:"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCUI)";6:"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7:"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"} {0:"Poloha okna je neplatná";1:"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Kategória údajov	Data Name (English Only)	Popis	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Možný význam hodnoty
54	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	DoorsPassengerLocked	Stav uzamknutia dverí spolujazdca	integer	0	0	{0,1}	{0}"Dvere spolujazdca odomknuté";1}"Dvere spolujazdca zamknuté"}
55	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	DoorsRearRightLocked	Stav uzamknutia pravých zadných dverí	integer	0	0	{0,1}	{0}"Odomknuté pravé zadné dvere";1}"Pravé zadné dvere zamknuté"}
56	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	DoorsRearLeftLocked	Stav uzamknutia ľavých zadných dverí	integer	0	0	{0,1}	{0}"Odomknuté ľavé zadné dvere";1}"Ľavé zadné dvere zamknuté"}
57	✓	✓	✗	Stav vo vozidle	SeatBeltFirstRowDriver	Stav bezpečnostného pásu vodiča	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Bezpečnostný pás nie je monitorovaný";1}"Bezpečnostný pás je nezapnutý";2}"Zapnutý bezpečnostný pás";3}"Nedostupný"}
58	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	SeatBeltFirstRowCenter	Stav bezpečnostného pásu spolujazdca v prvom rade v strede. Hodnota "Bezpečnostný pás nie je monitorovaný" v prípade, že v prednom rade nie je stredové sedadlo.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Bezpečnostný pás nie je monitorovaný";1}"Bezpečnostný pás je nezapnutý";2}"Zapnutý bezpečnostný pás";3}"Nedostupný"}
59	✓	✓	✗	Stav vo vozidle	SeatBeltFirstRowPassenger	Stav bezpečnostného pásu spolujazdca v prvom rade	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Bezpečnostný pás nie je monitorovaný";1}"Bezpečnostný pás je nezapnutý";2}"Zapnutý bezpečnostný pás";3}"Nedostupný"}
60	✓	✓	✓	Stav vo vozidle	SeatBeltSecondRowCenter	Stav bezpečnostného pásu spolujazdca v strede druhého radu. Hodnota "Bezpečnostný pás nie je monitorovaný" v prípade, že v druhom rade nie je stredové sedadlo.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Bezpečnostný pás nie je monitorovaný";1}"Nezapnutý bezpečnostný pás";2}"Zapnutý bezpečnostný pás";3}"Nedostupné"}
61	✓	✓	✓	Stav vo vozidle	SeatBeltSecondRowLeft	Stav ľavého bezpečnostného pásu spolujazdca v druhom rade. Hodnota "Bezpečnostný pás nie je monitorovaný" v prípade, že nie je sedadlo v druhom rade.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Bezpečnostný pás nie je monitorovaný";1}"Nezapnutý bezpečnostný pás";2}"Zapnutý bezpečnostný pás";3}"Nedostupné"}
62	✓	✓	✓	Stav vo vozidle	SeatBeltSecondRowRight	Stav bezpečnostného pásu pravého spolujazdca v druhom rade. Hodnota "Bezpečnostný pás nie je monitorovaný" v prípade, že nie je sedadlo v druhom rade.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Bezpečnostný pás nie je monitorovaný";1}"Nezapnutý bezpečnostný pás";2}"Zapnutý bezpečnostný pás";3}"Nedostupné"}
63	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	SeatBeltThirdRowCenter	Stav bezpečnostného pásu prostredného spolujazdca v treťom rade. Hodnota "Bezpečnostný pás nie je monitorovaný" v prípade, že nie je sedadlo v treťom rade.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Bezpečnostný pás nie je monitorovaný";1}"Bezpečnostný pás je nezapnutý";2}"Zapnutý bezpečnostný pás";3}"Nedostupný"}
64	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	SeatBeltThirdRowLeft	Stav tretieho radu ľavého bezpečnostného pásu spolujazdca. Hodnota "Bezpečnostný pás nie je monitorovaný" v prípade, že nie je sedadlo v treťom rade.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Bezpečnostný pás nie je monitorovaný";1}"Bezpečnostný pás je nezapnutý";2}"Zapnutý bezpečnostný pás";3}"Nedostupný"}
65	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	SeatBeltThirdRowRight	Stav bezpečnostného pásu pravého spolujazdca v treťom rade. Hodnota "Bezpečnostný pás nie je monitorovaný" v prípade, že nie je sedadlo v treťom rade.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Bezpečnostný pás nie je monitorovaný";1}"Bezpečnostný pás je nezapnutý";2}"Zapnutý bezpečnostný pás";3}"Nedostupný"}
66	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	WindowsRearLeftPosition	Okamžitá poloha ľavého zadného okna	integer	0	0	{0,1,2,3,4,5,6,7}	{0}"Poloha okna je neplatná";1}"Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2}"Poloha krátkého pokusu okna";3}"Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCU)";4}"Poloha presunu okna RCU";5}"Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCU)";6}"Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7}"Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)"}}
67	✓	✗	✗	Výkon vozidla	ESCBrakingPedalInformation	Stlačte stav brzdového pedála	integer	0	0	{0,1,2,3,4,5,6,7}	{0}"Nepoužitá";1}"Brzdový pedál nie je stlačený";2}"Brzdový pedál stlačený";3}"Nepoužíva sa";4}"Brzdový pedál je potvrdený";5}"Nepoužíva sa";6}"Nepoužíva sa";7}"Nedostupné"}
68	✓	✗	✗	Výkon vozidla	LightningFlashingIndicator	Stav blikajúcich svetelných indikátorov	integer	0	0	{0,1,2,3,7}	{0}"Ľavý a pravý blikajúci indikátor OFF";1}"Ľavý blikajúci indikátor ZAPNUTÝ a pravý blikajúci indikátor OFF";2}"Ľavý blikajúci indikátor OFF a pravý blikajúci indikátor ON";3}"Ľavý blikajúci indikátor ZAPNUTÝ a pravý blikajúci indikátor ON";7}"Nedostupný"}
69	✓	✓	✗	Výkon vozidla	LightningLowBeam	Stav požiadavky stretávacích svetiel	integer	0	0	{0,1}	{0}"Displej stretávacích svetiel nie je požadovaný";1}"Požadovaný displej stretávacích svetiel"}
70	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	PresencePassenger	Stav prítomnosti cestujúcich "Pritomný": hmotnosť zistená snímačom tlaku (akýkoľvek typ vrátane zvierat alebo batôžiny). "Chýba": nezistila sa žiadna hmotnosť. "Neznáme": zapnutý bezpečnostný pás. "Nemonitorované": žiadny snímač tlaku na sedadle (alebo žiadne sedadlo).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Nemonitorované";1}"Pritomné";2}"Nepritomné";3}"Neznáme"}
71	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	CustomerPresenceFirstRowCenter	Stav prítomnosti cestujúcich v strede prvého radu. "Pritomný": hmotnosť zistená snímačom tlaku (akýkoľvek typ vrátane zvierat alebo batôžiny). "Chýba": nezistila sa žiadna hmotnosť. "Neznáme": zapnutý bezpečnostný pás. "Nemonitorované": žiadny snímač tlaku na sedadle (alebo žiadne sedadlo).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Nemonitorované";1}"Pritomné";2}"Nepritomné";3}"Neznáme"}
72	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	CustomerPresenceSecondRowCenter	Stav prítomnosti cestujúcich v strede druhého radu. "Pritomný": hmotnosť zistená snímačom tlaku (akýkoľvek typ vrátane zvierat alebo batôžiny). "Chýba": nezistila sa žiadna hmotnosť. "Neznáme": zapnutý bezpečnostný pás. "Nemonitorované": žiadny snímač tlaku na sedadle (alebo žiadne sedadlo).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Nemonitorované";1}"Pritomné";2}"Nepritomné";3}"Neznáme"}
73	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	CustomerPresenceSecondRowLeft	Stav prítomnosti cestujúcich v druhom rade. "Pritomný": hmotnosť zistená snímačom tlaku (akýkoľvek typ vrátane zvierat alebo batôžiny). "Chýba": nezistila sa žiadna hmotnosť. "Neznáme": zapnutý bezpečnostný pás. "Nemonitorované": žiadny snímač tlaku na sedadle (alebo žiadne sedadlo).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Nemonitorované";1}"Pritomné";2}"Nepritomné";3}"Neznáme"}
74	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	CustomerPresenceSecondRowRight	Stav prítomnosti pravého cestujúceho v druhom rade. "Pritomný": hmotnosť zistená snímačom tlaku (akýkoľvek typ vrátane zvierat alebo batôžiny). "Chýba": nezistila sa žiadna hmotnosť. "Neznáme": zapnutý bezpečnostný pás. "Nemonitorované": žiadny snímač tlaku na sedadle (alebo žiadne sedadlo).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Nemonitorované";1}"Pritomné";2}"Nepritomné";3}"Neznáme"}
75	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	CustomerPresenceThirdRowCenter	Stav prítomnosti cestujúcich v treťom rade v strede. "Pritomný": hmotnosť zistená snímačom tlaku (akýkoľvek typ vrátane zvierat alebo batôžiny). "Chýba": nezistila sa žiadna hmotnosť. "Neznáme": zapnutý bezpečnostný pás. "Nemonitorované": žiadny snímač tlaku na sedadle (alebo žiadne sedadlo).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Nemonitorované";1}"Pritomné";2}"Nepritomné";3}"Neznáme"}
76	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	CustomerPresenceThirdRowLeft	Stav tretieho radu ľavo od prítomnosti cestujúcich. "Pritomný": hmotnosť zistená snímačom tlaku (akýkoľvek typ vrátane zvierat alebo batôžiny). "Chýba": nezistila sa žiadna hmotnosť. "Neznáme": zapnutý bezpečnostný pás. "Nemonitorované": žiadny snímač tlaku na sedadle (alebo žiadne sedadlo).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Nemonitorované";1}"Pritomné";2}"Nepritomné";3}"Neznáme"}
77	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	CustomerPresenceThirdRowRight	Stav prítomnosti pravého cestujúceho v treťom rade. "Pritomný": hmotnosť zistená snímačom tlaku (akýkoľvek typ vrátane zvierat alebo batôžiny). "Chýba": nezistila sa žiadna hmotnosť. "Neznáme": zapnutý bezpečnostný pás. "Nemonitorované": žiadny snímač tlaku na sedadle (alebo žiadne sedadlo).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Nemonitorované";1}"Pritomné";2}"Nepritomné";3}"Neznáme"}
78	✓	✗	✗	Výkon vozidla	WheelPressurestateFrontLeft	Stav systému monitorovania tlaku v pneumatikách pre ľavé predné koleso	integer	0	0	{0,1}	{0}"Tlak je aktuálny";1}"Tlak nie je aktuálny"}
79	✓	✗	✗	Výkon vozidla	WheelPressurestateFrontRight	Stav systému monitorovania tlaku v pneumatikách pre pravé predné koleso	integer	0	0	{0,1}	{0}"Tlak je aktuálny";1}"Tlak nie je aktuálny"}
80	✓	✗	✗	Výkon vozidla	WheelPressurestateRearLeft	Stav systému monitorovania tlaku v pneumatikách pre ľavé zadné koleso	integer	0	0	{0,1}	{0}"Tlak je aktuálny";1}"Tlak nie je aktuálny"}

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAVI)	CCS 1/1.5 (no NAVI)	kategória údajov	Data Name (English Only)	Popis	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Možný význam hodnoty
81	✓	✗	✗	Výkon vozidla	WheelPressureStateRearRight	Stav systému monitorovania tlaku v pneumatikách pre pravé zadné koleso	integer	0	0	0 [0,1]	{0}""Tlak je aktuálny";1""Tlak nie je aktuálny"
82	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	WindowsRearRightPosition	Stav okamžitej polohy pravého zadného okna	integer	0	0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0}""Poloha okna je neplatná";1""Okno je úplne zatvorené (blokovanie hardvérom alebo softvérom)";2""Poloha krátkého pokusu okna";3""Okno v strednej polohe (horná ako poloha RCU)";4""Poloha presunu okna RCU";5""Okno v strednej polohe (predvolená alebo nižšia ako poloha RCU)";6""Okno úplne otvorené (blokovanie softvérom)";7""Okno úplne otvorené (blokovanie hardvérom)";
83	✓	✗	✗	Výkon vozidla	DriveModeState	Stav jazdného režimu	integer	0	0	0 [0,1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,4,5,6,7,8,9]	{0}""Režim 0=NORMÁLNY/ŠTANDARDNÝ/AUTO";1""Režim 1=ECO";2""Režim 2=SPORT/TRAT";3""Režim 3=SPORT/POWER";4""Režim 4=KOMFORT";5""Režim 5=OSOBNÝ";6""Režim 6=SNEH";7""Režim 7";8""Režim 8=OFF-ROAD/GRAVEL";9""Režim 9=BLATO/VVJAZDENÁ KOLA";10""Režim 10=PIESOK";11""Režim 11=TOW";12""Režim 12=VŠETKA CESTA/SKALA";13""Režim 13=EXTREM";14""Režim 14=PERFO";15""Režim 15=VITAMIN";16""Režim 16=RACE";17""Režim 17";18""Režim 18";19""Režim 19";20""Režim 20";21""Režim 21";22""Režim 22";23""Režim 23";24""Režim 24";25""Režim 25";26""Režim 26";27""Režim 27";28""Režim 28";29""Režim 29";30""Režim 30";31""Nedostupné"
84	✓	✗	✗	Výkon vozidla	FrontWiperSwitchStatus	Stav rýchlosti stieračov čelného skla	integer	0	0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0}""Vypnuté";1""Prerušované alebo automatické";2""Nízka rýchlosť";3""Vysoká rýchlosť";4""Hmla";5""Nepoužíva sa";6""Nepoužíva sa";7""Nepoužíva sa"
85	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	StatusDoorDriver	Stav dverí vodiča	integer	0	0	0 [0,1,2]	{0}""Nedostupná hodnota";1""Dvere vodiča zatvorené";2""Dvere vodiča otvorené"
86	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	StatusDoorRearLeft	Stav ľavých zadných dverí	integer	0	0	0 [0,1,2]	{0}""Nedostupná hodnota";1""Ľavé zadné dvere zatvorené";2""Ľavé zadné dvere otvorené"
87	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	StatusDoorRearRight	Stav pravých zadných dverí	integer	0	0	0 [0,1,2]	{0}""Nedostupná hodnota";1""Pravé zadné dvere zatvorené";2""Pravé zadné dvere otvorené"
88	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	StatusDoorTailGate	Stav dverí batožinového priestoru	integer	0	0	0 [0,1,2]	{0}""Nedostupná hodnota";1""Dvere batožinového priestoru sú zatvorené";2""Dvere batožinového priestoru sú otvorené"
89	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	StatusDoorFrontLeft	Stav predných ľavých dverí	integer	0	0	0 [0,1,2]	{0}""Nedostupná hodnota";1""Dvere zatvorené";2""Dvere otvorené"
90	✓	✗	✗	Výkon vozidla	ActivationStateFCW	Stav zapnutia/vypnutia automatického núdzového brzdenia (AEB) a varovania ored čelnou zrážkou (FCW)	integer	0	0	0 [0,1,3]	{0}""AEB VYPNUTÉ / FCW VYPNUTÉ";1""AEB VYPNUTÉ / FCW ZAPNUTÉ";3""AEB ZAPNUTÉ / FCW ZAPNUTÉ"
91	✓	✗	✗	Výkon vozidla	StateActivation	Stav aktivácie upozornenia na opustenie jazdného pruhu (LDW)	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0}""Nedostupné";1""Aktivované";2""Deaktivované";3""Nepoužitá"
92	✓	✗	✗	Statistiky jazdy a správanie jazdy	StatusSpeedUnit	Jednotka merania rýchlosti pre vozidlo	integer	0	0	0 [0,1]	{0}""Jednotka rýchlosti v km/h";1""Jednotka rýchlosti v mph"
93	✗	✗	✓	Informácie o batérii a nabíjaní	HVACEVStatusofAC	Stav ON/OFF klimatizácie	integer	0	0	0 [0,1]	{0}""VYPNUTÉ";1""ZAPNUTÉ"
94	✗	✗	✓	Informácie o batérii a nabíjaní	EV_HeaterStatus	Stav ON/OFF ohrievača	integer	0	0	0 [0,1]	{0}""VYPNUTÉ";1""ZAPNUTÉ"
95	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	StatusDoorPassenger	Stav dverí spolujazdca	integer	0	0	0 [0,1,2]	{0}""Nedostupná hodnota";1""Dvere spolujazdca zatvorené";2""Dvere spolujazdca otvorené"
96	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	StatusDoorFrontRight	Stav otvorenia/zatvorenia pravých predných dverí na prístrojovej doske	integer	0	0	0 [0,1,2]	{0}""Nedostupná hodnota";1""Dvere zatvorené";2""Dvere otvorené"
97	✓	✗	✗	Stav vo vozidle	PresoakActivationStatus	Diaľkové aktivácia klimatizácie	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0}""Predkondicionovanie zakázané";1""Predkondicionovanie neprebieha";2""Predkondicionovanie prebieha";3""Nedostupné"